SIMULADOR DE SINAIS ANALÓGICOS BVI-300



Introdução

Obrigado por ter escolhido nosso SIMULADOR DE SINAIS ANALÓGICOS BVI–300. Para garantir o uso correto e eficiente, é imprescindível a leitura completa deste manual, antes de colocá-lo em funcionamento.

Sobre este Manual

- 1 Este manual deve ser entregue ao usuário final do BVI-300.
- 2 O conteúdo deste manual está sujeito à alterações sem aviso prévio.
- 3 Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, de qualquer forma, sem a permissão por escrito da DLG.
- 4 As especificações contidas neste manual estão limitadas aos modelos padrões e não abrangem produtos especiais, fabricados sob encomenda.
- 5 Todo o cuidado foi tomado na preparação deste manual, visando garantir a qualidade das informações.

CUIDADO!

O instrumento descrito por este manual técnico é um equipamento para aplicação em área técnica especializada. Os produtos fornecidos pela DLG passam por um rígido controle de qualidade. No entanto, equipamentos eletrônicos de controle industrial podem causar danos às máquinas ou processos por eles controlados, no caso de operações indevidas ou eventuais falhas, podendo inclusive colocar em risco vidas humanas. O usuário é responsável pela configuração e seleção de valores dos parâmetros do instrumento. O fabricante alerta para os riscos de ocorrências com danos tanto a pessoas quanto a bens, resultantes do uso incorreto do instrumento.

Índice

APRESENTAÇÃO	5
APLICAÇÕES TÍPICAS	6
Itens que Acompanham o BVI-300	6
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	7
DIMENSÕES	8
TECLADO E CONECTORES	9
FUNCIONAMENTO	11
Tela Principal	12
Menu IN	13
Menu OUT	14
Menu FUN (Funções)	15
Sub-Menu ST (Step)	16
Sub-Menu RMP (Rampa)	18
Menu SET (Set-UP)	22
Sub-Menu DSP (Display)	23
Sub-Menu BAT (Battery)	24
MEMÓRIAS	25
UTILIZANDO O BVI-300	26
Tipos de Saídas e Entrada	27
Entradas Volts	27
Entrada Corrente	27
Saída Volts	27
Saída Corrente	27
Saída XTR	27
Alertas	28
SHORT	28
OPEN	28
GARANTIA	31



Apresentação

O simulador de sinais analógicos BVI–300 da DLG é um equipamento de alto desempenho, destinado à testes, calibração e aferição de equipamentos, sensores e transmissores, em campo.

Robusto e resistente à invasão de poeira e líquidos, o BVI–300 possui grande mobilidade, pois suas dimensões são reduzidas facilitando e agilizando as rotinas de diagnose e correção.

O BVI–300 é a solução ideal para quem procura praticidade, funcionalidade e precisão em um instrumento de simulação de sinais analógicos.



Características:

- Entrada de tensão de 0 a 30Vcc, resolução de 10mVcc.
- Entrada de Corrente de 0 a 30mAcc, resolução de 10μAcc.
- Saída de Tensão de 0 a 20Vcc, resolução de 10mVcc.
- Saída de Corrente e XTR (com fonte interna de 24VCC) de 0 a 25mAcc, resolução de 10μAcc.
- Geração de Rampa em qualquer tipo de saída, configuráveis em tempo e amplitude.
- Seleção de passos para função STEP
- 4 posições de memória para valores de saída.



Aplicações Típicas

- Medição e geração de sinais de corrente (miliamperes) e tensão (milivolts e volts).
- Realiza operações de entrada e saída simultaneamente.
- Ideal para aferição e simulação de funcionamento de sensores e transmissores em locais remotos.

Itens que Acompanham o BVI–300

- Bolsa de NYLON customizada.
- Cabos com garras (2 vermelhos e 1 preto).
- Fonte de alimentação CT10.5-04.
- Manual de utilização.



Especificações Técnicas

	Тіро	Ranges	Resolução	Exatidão
	VOLTS	-30 V a 30 V	0,01 V	±0,05% FS
JS	CORRENTE	0 mA a 25 mA	0,01 mA	±0,05% FS
ntrada	Resolução do AD		16 BITS	
Ē	Impedância VOLTS	470 ΚΩ		
	Impedância CORRENTE	12 Ω		
	VOLTS	0 V a 20 V	0,01 V	±0,12% FS
	CORRENTE	0 mA a 25 mA	0,01 mA	±0,20% FS
s	Transmissor a dois fios XTR	0 mA a 25 mA	0,01 mA	±0,12% FS
aída	Resolução do DA		16 BITS	
S	Capacidade de carga VOLTS	700 Ω Mínimo		
	Capacidade de carga CORRENTE	700 Ω Máximo		
	Capacidade de carga XTR	700 Ω Máximo		

Тіро	Descrição	
Alimentação	1 bateria de 8,1V 1500mA/hr	
Caixa	Em Plástico ABS	
Temp. Operação	0 a 40 ℃	
Umidade Relativa	0 a 90%	
Grau de Proteção	IP-64	
Conexão	Conectores tipo "Pino banana" de 2mm	
Peso Aprox.	0,7kg	



BVI-300 SIMULADOR DE SINAIS ANALÓGICOS

Dimensões



Figura 1 - Dimensionamento para montagem (Cotas em milímetro)



Teclado e Conectores



Botão	Função						
ONOFF	Liga e Desliga: Liga e desliga o equipamento a qualquer momento.						
EXEC	Executar: Executar e Parar as funções selecionadas, após estas serem selecionadas.						
ENT	Enter: Confirmar e executar operações.						
	Navegação, incremento e decremento: Navega entre os parâmetros de configuração e parametrização. Incrementa e decrementa valores dos parâmetros. Dá os passos de "STEP".						
STEP	Step: Seleciona a função "STEP" quando está for configurada.						
ESC	Escape: Aborta a configuração de paramentos e retrocede no menu.						
MEM	Memória: Memoriza valores de saída, e aciona-os.						
M1M4	Memórias: Guarda e aciona os valores de saída armazenados em cada posição						





Direção	Pino	Função
INI	mA	Entrada para leitura em miliamperes
	V	Entrada para leitura em volts
	mA	Saída em miliamperes
OUT	XTR	Saída de Corrente com fonte auxiliar
	V	Saída em volts





Figura 2 - Tela de inicialização.

, quando estiver no

Funcionamento

O BVI-300 foi desenvolvido levando-se em conta a praticidade e a rapidez na utilização. Ele possui um número reduzido de teclas para que seu tamanho possa também ser reduzido, porém com alta eficiência.

Algumas novidades do BVI-300:

Há varias teclas com dupla função MEM, dependendo da posição do programa as teclas assumem uma função diferente.

Para ajustar os valores de saída desejados, basta selecionar a casa decimal a ser alterada

FNT

pressionando uma das teclas . Em seguida pressione e a casa decimal selecionada começará a piscar, então é só mudar o valor. É possível alterar o valor de qualquer

para que o cursor apareça e repita os outra casa décima, pressionado novamente a tecla passos anteriores. Para entender melhor leia o capítulo Utilizando o BVI-300 (pág. 26).

EXEC Para que o BVI-300 comece a simular, basta pressionar a tecla menu principal, e esta mesmo faz com que a simulação termine.

A tela de indicação visual do BVI-300 possui duas linhas com oito colunas de caracteres. Devido ao seu tamanho reduzido as mensagens também foram reduzidas.











Tela Principal

Na Figura 3, está representada a tela inicial de trabalho onde temos as funções básicas de leitura (IN), escrita (OUT), funções (FUN) e configurações e calibração (SET).



Figura 3 - Tele inicial de trabalho

Descritivo das funções iniciais:

- IN: seleciona o tipo de entrada a ser lida pelo BVI–300.
- OUT: seleciona o tipo de saída a ser gerada pelo BVI–300.
- FUN: entra no modo de configuração das saídas.

ENT

 SET: entra no modo de calibração dos valores de saída e entrada e configurações do BVI–300.

De acordo com a necessidade, selecione uma função utilizando as teclas





Menu IN



Figura 4 - Funções do menu IN

Neste menu encontra-se as configurações do tipo de sinal de entrada a ser lido.

- V: seleciona a entrada de leitura de tensão em volts com um range de -30 Vcc a 30 Vcc.
- mA: seleciona a entrada de leitura de corrente em miliamperes com range de 0mA a 25mA.

De acordo com a necessidade selecione uma função utilizando as teclas

ENT





Menu OUT



Figura 5 - Seleção do tipo de sinal de saída

Neste menu encontra-se as configurações do tipo de sinal de saída a ser gerado.

- V: seleciona o modo de geração de **tensão** em **volts** com range de 0 a 20 Vcc.
- mA: seleciona o modo de geração de corrente em miliamper com rangem de 0 a 25mA.
- XTR: seleciona o modo de simulação de transmissor "XTR" em miliamper com range de 0 a 25mA.
- OFF: desabilita a saída deixando todas as saídas em potencial zero.

De acordo com a necessidade, selecione uma função utilizando as teclas

ENT





Menu FUN (Funções)



Figura 6 - Menu de funções especiais.

Neste menu encontra-se as configurações das funções especiais do BVI-300.

- ST: Seleciona o modo de saída em "STEP" (degrau) no qual os valores de saída são alterados em passo pré-determinados.
- RAMP: Seleciona o modo de saída em rampa, no qual podemos configurar os limites da saída, o tempo de subida e o tempo de pausa da saída.
- NO: desabilita todas as funções deixando a saída na forma de trabalho manual.

De acordo com a necessidade selecione uma função utilizando as teclas

ENT





Sub-Menu ST (Step)

Esta função programa valores para passos ou "STEPS" de saída dentro de limites também determinados. Por exemplo: Caso seja necessário verificar a linearidade de uma válvula e não ter que ficar digitando os valores de saída, utiliza-se a função "STEP" para que se possa dar saltos de valores e percorrer todo o limite de valores e assim verificar a linearidade da válvula.

→ 5	7	1	
R	n P		

Como programar esta função:



Página 17 de 32

9 - Caso deseje um valor de passo diferente dos pré-fixados, escolha a função VAR (variável).

e confirme com

um passo, pré-fixado, desejado e pressione

- Aparecerá na tela de simulação a indicação "S" de STEP, conforme Figura 7.
- 3 Em seguida pressione as teclas
- 4 Para desabilitar a saída STEP basta pressionar a tecla

de 4 volts e um valor de saída de 5 volts, sendo 4 + 5 = 9 volts.

e a letra "S" será apagada.

É possível sair da função STEP e fazer com que o BVI-300 funcione com a saída padrão e
em seguida voltar a função STEP, porém, os passos serão dados a partir do valor selecionado
para na saída. Exemplo: Caso esteja selecionado a saída em volts e o STEP de 20%, temos
passos de 4 volts, estes passos serão mantidos fixos, então, se a saída estiver em 4 volts e o
usuário sair da função STEP e selecionar um valor para a saída de 5 volts e em seguida voltar à
função STEP o passo seguinte da saída não será mais 8 volts e sim 9 volts pois temos um passo

Figura 7	- Indicação da Função STEP acionada





10 -Em seguida digite o valor do passo desejado e pressione

8 - Aparecerá a mensagem de programa OK.

Selecione a função ST no menu FUN e pressione

6 - Selecione um tipo de saída

Aparecerá a mensagem de programa OK. 11 -

Para utilizar este recurso:

1 - Estando com o BVI-300 em funcionamento.

STEP



7 - Selecione



ΕΝΤ

ENT



para alternar entre os passos do STEP.



Sub-Menu RMP (Rampa)

Esta função permite que o BVI–300 gere um sinal em suas saídas em formato de rampa. É possível configurar os valores de zero e span da rampa, tempo de subida e descida e permanência em alto e baixo.

5	i			N	IJ	
$\rightarrow R$	R	Π	7			



Como programar esta função:





10 - Selecione um valor para DWELL da rampa e pressione . Este valor é o que determina quanto tempo o valor da saída do BVI–300 irá permanecer em SET POINT HIGHT ou SET POINT LOW assim que a rampa for concluída.



ENT

- 11 Selecione O HOLD da saída e pressione . Essa função, caso seja selecionado "YES" permite que a saída se mantenha em alto, caso seja uma rampa de subida e permaneça em baixo caso seja um rampa de descida. Caso seja selecionada "NO", assim que a rampa chegar no SET POINT HIGH ou no SET POINT LOW, esta voltará ao estado anterior, um exemplo: Caso seja uma rampa de subida, assim que o valor chegar em high ele voltará ao valor low programado.
- 12 Aparecerá a mensagem de salvar a programação, caso a opção seja "YES" toda a configuração será salva e o BVI-300 estará pronto para gerar rampa, caso seja selecionado "NO" a configuração será perdida e o BVI-300 permanecerá como estava antes.

OBS.: Caso o valor de SET POINT HIGHT seja menor que o de SET POINT LOW aparecerá à mensagem de SP HI < SP LOW, e o programa não será salvo, enquanto o problema não for corrigido.



- 1 Estando com o BVI-300 em funcionamento. para selecionar se será rampa de subida.
- 2 Pressione uma das teclas descida ou ambas.

Figura 8 – Seta indica rampa de

subida

ENT

seleciona rampa de descida e a 3 - A tecla

Para utilizar este recurso:

- rampa de subida, e para que ambas sejam selecionadas basta pressionar primeiro uma depois a outra sem uma ordem definida.
- 4 A indicação da forma da rampa será indicada por uma seta conforme Figura 8, Figura 9 e Figura 10, rampa de subida, descida e ambas consecutivamente.
- 5 A rampa começará a ser executada após pressionar a tecla e se pressionada novamente o BVI-300 congela o valor da saída atual, bastando pressionar novamente

para voltar a executar.

- 6 É possível trocar a direção da rampa durante a execução, para isso repita o passo 3 deste capitulo.
- 7 Para desfazer esta programação basta ir ao Menu FUN (Funções) e selecionar a função "NO".

			\Box	\boldsymbol{B}	-	\boldsymbol{B}	Ĺ
	IJ	¥	IJ	[]	-	IJ	Ĺ

Figura 9 - Seta indica rampa de descida

igura 10	- Seta indica rampa de
-	subida e descida
	consecutivas

Página 21 de 32







ENT



Menu SET (Set-UP)



Neste menu encontra-se as configurações de SET-UP do BVI-300.

- CAL: Esta função contém os passos para calibração do BVI-300 de acordo com normas e métodos do fabricante. Esta função é protegida por senha e somente pessoal autorizado possui a mesma, desta forma o usuário não tem acesso a tais funções devido a regras impostas pelo fabricante (esta função não será vista neste manual).
- DSP: Nesta função é possível ajustar o contraste do display, de mais escuro até bem transparente, de acordo com a necessidade do usuário.
- PSW: Esta função serve para trocar a senha (password) do sub-menu calibração. Também de acesso exclusivo de pessoal autorizado (esta função não será vista neste manual).
- BAT: Nesta função é possível monitorar o nível da bateria, se ela está carregada ou precisando de carga.

De acordo com a necessidade selecione uma função utilizando as teclas





Sub-Menu DSP (Display)

Esta função permite ao usuário mudar o nível de contraste do display, deixando-o mais claro ou mais escuro.



Para utilizar este recurso:

- 1 Selecione a função DSP no menu SET e pressione
- 2 Selecionar a casa decimal a ser alterada pressionando uma das teclas

posicionar o cursor sob a casa decimal desejada, em seguida pressione

- 3 Altere o valor do contraste conforme desejado, repetindo o passo anterior.
- 4 Após selecionar o valor segure pressionada a tecla display sumir, este é o sinal de que o valor foi aceito.
- 5 Pronto, o valor do contraste foi alterado e salvo.



até a seta à esquerda do

até

ENT

ENT



Sub-Menu BAT (Battery)

Esta função permite ao usuário monitorar o nível de carga da bateria.

	Г Р	<i>8</i> 5	L 11	\rightarrow	[] 8	5 P 8 T
			1			
8	8	T	T	R	R	У

Durante a operação normal do BVI-300, aparecerá um alerta de bateria baixa (conforme Figura 11) sempre que o nível da bateria baixar de 30%.

8	R	T	T	8	R	Ч	
L	IJ	<u>[]</u>			1	IJ	%

Figura 11 – Mensagem de alerta de bateria baixa.

Toda vez que for conectado o carregador ao BVI-300, aparecerá a mensagem "BATTERY CHARGER" indicando que o BVI-300 esta sendo carregado. A carga completa do BVI-300 se dará após aparecer a mensagem "BATTERY FULL" no menu BAT.

OBS.: É normal, durante a carga da bateria, as barras de indicação do nível da bateria aparecerem cheias, mas não significa que a carga está completa, isso se dá apenas quando a mensagem "BATTERY FULL" aparecer.



Memórias

O BVI–300 possui 4 posições de memórias para os valores de saída. Estas memórias facilitam quando utilizado para aferir instrumentos com valores pré-determinados.

Como configurar e utilizar.

- 1 Digite um valor para a saída do BVI-300 conforme capitulo "Menu OUT ".
- 2 Após o valor estar corretamente digitado e o BVI-300 estar na tela de simulação, pressione



_____MEM_] e imediatamente em seguida uma das teclas de memória _____



M4 (desejada) e as mantenha pressionada por aproximadamente 5 segundos até aparecer a mensagem "M1" (caso a memória 1 seja pressionada) no canto inferior direito da tela do BVI–300 conforme Figura 12. É possível escrever um novo valor na mesma posição da memória, substituindo o valor anterior, repetindo-se os passos anteriores.

3 - Para utilizar a memória basta segurar pressionada a tecla **MEM** até aparecer a letra "M" após a letra "O" de output e soltá-la em seguida conforme Figura 13. Pressione uma das posições de memória desejada e o valor armazenado nelas será posto na saída. Para



retirar a função MEMÓRIA basta segurar a tecla MEM novamente até a letra "M" sair da tela

1		Ū	IJ	-	IJ	IJ	
IJ					I	7	

Figura 12- Seleção do valor da memória

1		IJ	IJ	IJ	IJ
IJ	<i>[</i> 7]		IJ	IJ	IJ

Figura 13 - Habilitação da utilização das memórias

à



basta pressionar a tecla

Utilizando o BVI-300

Após todas as configurações terem sido feitas o BVI-300 voltará a tela inicial, nesta tela

XFC

que a configuração será posta em funcionamento.

Na Figura 14 está representada a tela de execução do BVI-300, com a indicação da entrada programada "IN PUT" e a saída "OUT PUT".



Figura 14 - Tela de indicação das entradas e saídas.

Caso nenhuma função especial seja selecionada, basta selecionar a casa decimal a ser alterada

pressionando uma das teclas



até posicionar o cursor (Figura 15) sob a casa

ENT decimal desejada, em seguida pressione e a casa decimal selecionada começará a piscar (Figura 16), então é só mudar o valor da casa decimal selecionada utilizando as teclas



É possível alterar o valor de qualquer outra casa decimal, pressionado

novamente a tecla

para que o cursor apareça e se repita os passos anteriores.



ΕΝΤ





Figura 16 – Número piscando para seleção de valor desejado



BVI-300 SIMULADOR DE SINAIS ANALÓGICOS

Tipos de Saídas e Entrada

O BVI-300 possui dois tipos de entradas volts e miliamper e três tipos de saída volts, miliamper e XTR.

Entradas Volts

Entrada para medir tensão continua de 0 a 30 volts com resolução de 0,01 volts

Entrada Corrente

Entrada para medir corrente em miliamperes de 0 a 30 miliamperes com resolução de 0,01 mA.

Saída Volts

Saída de tensão com capacidade para gerar até 20 volts com carga de até 700 ohms e resolução de 0,01 volts.

Saída Corrente

Saída de corrente com capacidade para gerar até 25 mA com carga de até 700 ohms e resolução de 0,01mA.

Saída XTR

Saída de corrente tipo XTR com capacidade de controlar até 25mA com carga de até 700 ohms. Esta saída controla a corrente em uma circuito de tensão de até 24 Volts e serve para simular transmissores a 2 fios com fonte externa. É possível também utilizar a fonte interna do BVI-300 para simular corrente

Todas as saídas e entradas que foram descritas a cima serão ilustradas no capitulo Conexões".



Alertas

O BVI-300 possui um sistema de proteção em suas saídas tanto de corrente quanto de tensão. Quando algum problema com as saídas acontece, como um curto ou a saída se abre aparece uma mensagem no display informando.

SHORT

Quando é utilizada a saída de tensão e se conecta uma carga menor que a suportada pelo BVI-300 ou a saída é posta em curto-circuito, em alguns segundos o BVI-300 desliga a saída e mostra a mensagem de "SHORT" conforme Figura 17.



Figura 17 – Indicação de saída de tensão em curto.

Para sair desta condição basta tirar o curo-ciruito ou aumentar a carga da saída de tensão e



Quando se utiliza a saída de corrente ou XTR e ela está conectada a uma carga maior que a suportada pelo BVI-300 ou é aberta, em alguns segundos aparece no display a mensagem "OPEN", conforme Figura 18, e a saída do BVI-300 é mantida em um valor fixo sem controle até que a carga seja normalizada.

		IJ	-	[]	IJ
IJ		IJ	P	E	<u>N</u>

Figura 18 – Indicação de saída de corrente aberta.

Para que o BVI-300 volte a operar normalmente basta corrigir ou reconectar a carga à saída de corrente ou XTR que a mensagem sumirá da tela e o BVI-300 voltará a operar normalmente

Página 28 de 32	Manual do usuário BVI–300	Rev.: 1.00-09
	Todos os direitos reservados à DLG A	utomação Industrial



BVI-300 SIMULADOR DE SINAIS ANALÓGICOS



Figura 19 - Conexão para entrada de Tensão de 0 a 30 Vcc



Figura 21 - Conexão para saída de tensão, de 0 a 20 Vcc



Figura 23 - Conexão para sensor tipo XTR com fonte EXTERNA, de 0 a 25mAcc



Figura 20 - Conexão para entrada de Corrente de 0 a 30 mAcc



Figura 22 - Conexão para saída de Corrente de 0 a 25mAcc



Figura 24 - Conexão para sensor tipo XTR com fonte INTERNA, de 0 a 25mAcc



BVI-300 SIMULADOR DE SINAIS ANALÓGICOS

Conexão com o carregador

Para carregar a bateria do BVI-300, basta conectar a fonte CT10.5-04 conforme Figura 25. O BVI-300 funciona enquanto está carregando sua bateria, esse recurso é ideal para quem trabalha em bancadas, pois não precisa usar a carga da bateria enquanto o utiliza poupando assim a bateria para uso em campo.

O BVI-300 possui um carregador inteligente que controla a carga da bateria sem exceder a sua necessidade de carga, diminuindo assim o tempo de carregamento e aumentando a vida útil da bateria.



Figura 25 Conexão do BVI-300 ao Carregador CT10.5,04



Garantia

O termo de garantia do fabricante assegura ao proprietário de seus equipamentos, identificados pela nota fiscal de compra, garantia de 1 (um) ano, nos seguintes termos:

- 1 O período de garantia inicia na data de emissão da Nota Fiscal.
- 2 Dentro do período de garantia, a mão de obra e componentes aplicados em reparos de defeitos ocorridos em uso normal, serão gratuitos.
- 3 Para os eventuais reparos, enviar o equipamento, juntamente com as notas fiscais de remessa para conserto, para o endereço de nossa fábrica em Sertãozinho, SP, Brasil. O endereço da DLG se encontra ao final deste manual.
- 4 Despesas e riscos de transporte correrão por conta do proprietário.
- 5 A garantia será automaticamente suspensa caso sejam introduzidas modificações nos equipamentos por pessoal não autorizado pela DLG, defeitos causados por choques mecânicos, exposição a condições impróprias para o uso ou violações no produto.
- 6 A DLG exime-se de quaisquer ônus referentes a reparos ou substituições não autorizadas em virtude de falhas provocadas por agentes externos aos equipamentos, pelo uso indevido dos mesmos, bem como resultantes de caso fortuito ou por força maior.
- 7 A DLG garante o pleno funcionamento dos equipamentos descritos neste manual bem como todas as operações existentes.



DLG Automação Industrial Ltda. Rua José Batista Soares, 53	Rev: 1.00-09 Autor: Leonardo Antonio Vanzalla				
Distrito industrial – 14176-119 Sertãozinho – São Paulo – Brasil Fone: +55-16-3513-7400 www.dlg.com.br	A DLG reserva-se r sem prévio aviso, a desenvolvimentos de	no direito de alterar o conteúdo deste manual a fim de mantê-lo atualizando com eventuais o produto.			